

FINISH POWERBALL TOUT EN 1

Doypack x 30

61601302

PCB : 5



Doypack x 78

61969901

PCB : 4



✓ **Finish Tout en un, une efficacité renforcée pour un nettoyage exceptionnel !**

- **Nouvelle powerball effervescente:** libère des bulles qui diffusent de puissants agents nettoyants aux endroits ciblés.
- **Tablette double couche:** avec fonction simultanée rinçage et sel pour une brillance exceptionnelle.
- **Tablette avec film hydrosoluble:** utilisation plus pratique.

✓ **Nouveau conditionnement doypack refermable:** ultra pratique, avec « fenêtre à tablettes ».

✓ **7 Power actions :**

- Nettoyage exceptionnel
- Fonction sel
- Fonction rinçage
- Anti taches de thé
- Super dégraissant
- Protection anticalcaire de la machine
- Sachet hydrosoluble

Mode d'emploi :

Pour de meilleurs résultats, placer la tablette dans le bac sec de votre lave-vaisselle. En cycle court, déposer la tablette Finish tout en un au fond du lave-vaisselle, idéalement près du filtre. **Toujours refermer le sachet après utilisation.**

V8 - 01/2014